



Afwassen en schoonmaken

1. Doe een druppeltje afwasmiddel in de mengbeker.
 2. Vul de mengbeker met warm/heet water (de messen moeten bijna onder water staan).
 3. Je kunt nu kiezen voor 2 methoden:
 - a. stel in : turbo 2 seconden: draai vervolgens aan de knop en doe dit 4 x, of
 - b. stel in: 20 seconden/snelheid 10
 4. Spoel de Mengbeker onder de kraan verder schoon.
 5. Als het mes en als het onder het mes ook vuil is, haal dan het mes eruit en maak apart schoon.
 6. Droog de onderkant van de mengbeker weer goed af.
Controleer **ALTIJD** of de pinnen onder de mengbeker **DROOG** zijn, voordat je de beker Thermomix terugplaatst.
 7. Maak de hele Thermomix schoon met een vochtig doekje, maak de zijkanten schoon, de bodem onder de mengbeker EN controleer of de armen schoon zijn.
 8. Veeg ook het snoer schoon met het doekje.
 9. Controleer of de gebruikte overige onderdelen schoon zijn en of het snoer helemaal uit de Thermomix is gehaald en de pootjes schoon zijn en vlak staan.
-